扫描二维码
关注福维克微信公众号

福维克热线
400 820 7711
WWW.VORWERK.COM.CN

本产品识别码

VORWERK

ZHS·PB7MP7MR7202209-01

kobold

PB7
深层清洁动力刷

MP7 + MR7
床垫干洗套装

VORWERK

使用说明书

目录

1 可宝PB7深层清洁动力刷连同可宝MP7床垫干洗器/MR7床垫清洁器 5

1.1 产品概览 5

1.2 操作 6

1.2.1 吸力等级和Lavenia模式概览 6

1.2.2 清洁家装织物 6

1.2.3 清洁平整表面 7

1.2.4 清洁缝隙 7

1.2.5 清洁床垫 7

1.3 维护 9

1.3.1 备件和耗材 9

1.3.2 PB7深层清洁动力刷的维护 10

1.3.3 清洁MP7床垫干洗器 10

1.3.4 清洁MR7床垫清洁器 11

1.4 技术参数 11

2 排除故障 12

2.1 按照故障描述排除故障 12

* 如需获取产品相关安全须知及售后服务支持请参阅《VK7安全须知与售后服务》。

1 可宝PB7深层清洁动力刷连同可宝MP7床垫干洗器/MR7床垫清洁器

1.1 产品概览

Kobold PB7深层清洁动力刷概览	
1 软管	6 接口
2 吸尘口选择开关	7 Kobold MP7床垫干洗器
3 用于缝隙的顶部吸尘口	8 Lavenia清香床垫干洗粉
4 刷轴盒	9 Kobold MR7床垫清洁器
5 凹陷式握柄	

1.2 操作

您可以通过三种方式使用本设备：平放、通过旋转手柄手提或通过肩带背起（另购配件）。

- 用 +/- 钮 (1) 选择功率档位。

1.2.1 吸力等级和Lavenia模式概览

显示屏	吸力等级
1	Lavenia模式 吸尘器停止吸力，只保留刷子转动。
2	吸力等级“小” 每次启动时的默认吸力等级（当PB7深层清洁动力刷连接至VK7主机后）。
3	吸力等级“中”
4	吸力等级“大” 可吸取残留在接缝、凹槽中或类似部位的难于清除的脏污。
5	增强 按住增强钮，以在短时间内达到吸力峰值。

1.2.2 清洁家装织物

1. 请将VK7直立式无线吸尘器拿在手中或将其放在待清洁区域旁边的软垫上。
2. 请勿将VK7直立式无线吸尘器在地上拖拽。
3. 使用+/–按钮切换吸力等级
4. 根据脏污程度，选择合适的吸力等级。

1.2.3 清洁平整表面

1. 将绿色的吸尘口选择开关 (1) 向后推至表面吸尘 (2) 位置。
2. 在工作中，请让PB7深层清洁动力刷的吸口完全贴在需要清洁的物体表面上。
3. 轻轻移动本机，不要用力向下按压。

1.2.4 清洁缝隙

1. 将绿色的吸尘口选择开关 (1) 向后推至缝隙吸尘 (3) 位置。
2. 如果您需要吸除那些比较难以触及的地方的灰尘，比如缝隙或凹槽中的，您可以将吸力调至最大。

1.2.5 清洁床垫

我们推荐您使用Lavenia清香床垫干洗粉对床垫进行清洁。Lavenia干洗粉获得北德TÜV NORD 认证，适合过敏人群使用。

Lavenia干洗粉几乎可以用于所有表面为织物的或表面牢固的床垫。Lavenia干洗粉不适用于清洁软垫家具。一包Lavenia干洗粉可以用于清洁一张1x2米的床垫。

1. 抓住凹陷式握柄，将刷轴盒(1)从PB7深层清洁动力刷上取下。

2. 将MR7床垫清洁器(2)插入PB7深层清洁动力刷上(4)，即将卡扣(3)卡入EB7深层清洁动力刷的挂钩内，然后朝箭头方向装入EB7深层清洁动力刷。

3. 启动吸尘器。PB7的吸尘口选择开关必须切换到清洁平面的位置(5).
4. 用MR7床垫清洁器为床垫除尘。
5. 关闭吸尘器。
6. 将一包Lavenia清香床垫干洗粉 (120 g) 均匀地撒在床垫上。
7. 抓住凹陷式握柄，将MR7床垫清洁器从PB7深层清洁动力刷上取下。
8. 将MP7床垫干洗器(6)插入PB7深层清洁动力刷上，即将卡扣卡入EB7深层清洁动力刷的挂钩内，然后装入EB7深层清洁动力刷中。

9. 将吸尘器切换到Lavenia模式。为此，请将 +/– 钮朝下按一次。
⇨ 圆盘开始旋转。吸尘器停止吸力，只保留刷子转动。

10. 用MP7床垫干洗器(8)将Lavenia干洗粉(7)均匀抹到1x2米的面积上，并持续2-3分钟。
使用时，请勿用力按压MP7床垫干洗器。
如果您在使用时过于用力，设备会自动关闭，以保护床垫免受损坏。如果您过于用力，请关闭并重启吸尘器，以便随后可以继续使用。
11. 确保良好的通风，等待30分钟使Lavenia干洗粉(7)变干。

12. 随后拨动MP7床垫干洗器的绿色解锁按钮 (10) 将其从PB7深层清洁动力刷 (9) 上卸下。
13. 然后，将MR7床垫清洁器(11)安装到PB7深层清洁动力刷上(9)。即将卡扣卡入EB7深层清洁动力刷的挂钩内，然后装入EB7深层清洁动力刷中。

14. 开启吸尘器。吸尘口选择开关必须切换至清洁平面的位置(12)。
15. 将吸尘器调至中等吸力等级，并用MR7床垫清洁器吸净Lavenia干洗粉。

1.3 维护

小心

夹伤危险！

您可能会被运转中的部件弄伤。

- 在完成任何改装、清洁或维护作业之前，务必先关闭本机。
- 在对清洁附件展开任何改装、清洁或维护作业之前，务必断开它与主机的连接。
- 请远离正在运转中的清洁附件。
- 请勿将手伸入正在运转中的清洁附件。
- 请勿在没有安装MP7、MPR的情况下，使用PB7空盖除尘。
- 使用MP7床垫干洗器和MR7床垫清洁器时，请勿取下PB7深层清洁动力刷。

1.3.1 备件和耗材

我们建议您及时使用我们的增订功能，以购买原装护理产品和原装耗材。相关服务详见《VK7安全须知与售后服务》。

1.3.2 PB7深层清洁动力刷的维护

1. 从VK7直立式无线吸尘器上卸下PB7深层清洁动力刷。
2. 将刷轴盒 (1) 朝下拉出。
3. 用干燥的刷子或工具清理刷轴盒内部。
4. 定期检查刷子是否被头发或线缠绕。
5. 用一把小剪刀剪断线头或毛发。
6. 安装刷轴盒 (2) 时，请首先将卡扣 (3) 卡入PB7深层清洁动力刷 (4) 的挂钩上。其方法是，首先将卡扣卡入PB7深层清洁动力刷的挂钩中，然后将MP7床垫干洗器/MR7床垫清洁器朝上装入PB7深层清洁动力刷 (4) 中。
7. 抓住凹陷式握柄，将刷轴盒牢固地按压，直到听到咔嗒的锁定声。

1.3.3 清洁MP7床垫干洗器

当您完成清洁工作后，可能会有Lavenia干洗粉残留在圆盘上。若不清除可能会影响下一次使用。

1. 每次床垫清洁完毕后，请检查圆盘上是否有残留的干洗粉。
2. 将残留的Lavenia干洗粉吸除。

您也可以将圆盘取下，在流动水下进行清洗。过程如下：

1. 将MP7床垫干洗器(2)装到PB7深层清洁动力刷上(1)。
2. 通过转动将MP7床垫干洗器的圆盘(3)取下，注意圆盘上的旋转方向标志。
3. 清洁并晾干圆盘后，反方向(4)旋转将圆盘装回MP7床垫干洗器上。

1.3.4 清洁MR7床垫清洁器

Lavenia干洗粉会残留在MR7床垫清洁器上。

1. 每次使用完毕后，请检查MR7床垫清洁器上是否有Lavenia干洗粉残留。
2. 握住凹陷式握柄将MR7床垫清洁器(1)从PB7深层清洁动力刷上取下。
3. 将Lavenia干洗粉吸除。请勿湿式清洁MR7床垫清洁器和PB7深层清洁动力刷。
4. 将MR7床垫清洁器(2)的卡扣卡入PB7深层清洁动力刷(4)上，随后按照箭头方向装入。

1.4 技术参数

Kobold PB7深层清洁动力刷连同Kobold MP7床垫干洗器和Kobold MR7床垫清洁器	
安全标志	CCC CE DVE III
外壳	高品质可回收塑料，及防碎聚酰胺吸嘴
马达	免维护直流马达
刷轴配置	预置对转双刷轴，转速约4000转/分，免保养
额定功率	35瓦
电压	28.8伏
重量	Kobold PB7深层清洁动力刷：约1200克 Kobold MP7床垫干洗器：约440克 Kobold MR7床垫清洁器：约150克
尺寸	Kobold PB7深层清洁动力刷 (带软管)： 高约10厘米，宽约8厘米，长约154厘米 Kobold MP7床垫干洗器： 高约6厘米，宽约18厘米，长约20厘米 Kobold MR7床垫清洁器： 高约7厘米，宽约8厘米，长约18厘米
噪音	82分贝 (PB7与VK7连接，清洁织物表面测得。依据EN60704-2-1标准) 85分贝 (MP7与VK7连接，清洁床垫测得) 82分贝 (MR7与VK7连接，清洁床垫测得)

2 排除故障

2.1 按照故障描述排除故障

小心

夹伤危险！

您可能会被运转中的部件弄伤。

- 在完成任何改装、清洁或维护作业之前，务必先关闭本机。
- 在对清洁附件展开任何改装、清洁或维护作业之前，务必断开它与主机的连接。
- 请远离正在运转中的清洁附件。
- 请勿将手伸入正在运转中的清洁附件。
- 请勿在没有安装MP7、MPR的情况下，使用PB7空盖除尘。
- 使用MP7床垫干洗器和MR7床垫清洁器时，请勿取下PB7深层清洁动力刷。

故障	可能的原因和排除方法
PB7深层清洁动力刷没有运行	VK7直立式无线吸尘器未启动。 – 启动吸尘器。 VK7无线直立式吸尘器发生故障。 – 参阅《VK7直立式无线吸尘器说明书》依据故障代码排除故障章节。
滤尘袋 符号闪烁。实际上滤尘袋未满。	对接缝处和缝隙进行吸尘时，滤尘袋符号会闪烁，尽管无需更换滤尘袋。 – 吸尘时轻轻地前后移动吸头。
深层清洁动力刷的刷毛已变形或纠缠在一起	刷轴上可能缠绕了织物。 – 请更换刷轴盒。

故障	可能的原因和排除方法
PB7深层清洁动力刷刷轴不旋转	未启动。 – 启动设备。 没有正确装上刷轴盒。 – 请按照说明重新安装。 可能吸入了杂物卡住刷轴。 – 请关闭吸尘器。 – 从吸尘器上取下PB7深层清洁动力刷。 – 取出吸入的物体。 – 将PB7深层清洁动力刷重新与VK7主机连接。
在使用Lavenia干洗粉期间，设备突然自动关闭。	使用时请勿用力按压设备。PB7深层清洁动力刷将因此自动关闭，以保护床垫免受损坏。深层清洁动力刷会自动关闭，以保护床褥免受损坏。 – 请关闭并重启吸尘器，以便随后可以继续使用。